



Procédure d'installation

Configuration requise.

BeamZ nécessite Windows 10, ou plus récent.

Installation.

1. Copiez manuellement le répertoire BeamZ dans C:\ (vous créez donc un répertoire C:\BeamZ)
2. Téléchargez la version R2022a (9.12) Win-64bit du MCRIInstaller de Matlab, disponible gratuitement sur le site (> 800Mo!)
<https://www.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html>
3. Exécutez l'application téléchargée et suivre les informations à l'écran pour installer Matlab Runtime (>nécessite 1.3Go sur votre disque).

Démarrage de BeamZ.

Créez un raccourci vers l'application BeamZ.exe pour pouvoir lancer le programme depuis votre endroit préféré. Un peu de patience est nécessaire au premier démarrage parce que l'application doit être ré-interprétée par le Matlab Runtime.

Obtention de licence

Au premier démarrage de BeamZ, une licence doit être créée. Cliquez sur « Order License ». Remplissez les champs demandés et envoyez votre requête en copiant le contenu du presse-papier (CTRL+V) à

BeamZProject@gmail.com.

Votre licence vous parviendra rapidement par retour d'email. Placez ce fichier dans le répertoire BeamZ. La licence est valable 2 ans, renouvelable ensuite.

A chaque démarrage de BeamZ votre licence sera vérifiée sur le web. Il est donc important d'**avoir une connection Internet au démarrage** de l'application.

Bon boulot !